



Datenblatt

Einbau Panel STYLE - CCT dimmbar



Montageart: Einbau / Aufbau mit passendem Montagerahmen
Farbe: Weiß



Art.Nr.	2440.12018.0196	R 225 18W
Art.Nr.	2440.12024.0196	R 300 24W
Art.Nr.	2440.12030.0196	R 300 30W
Art.Nr.	2440.22018.0196	Q 225 18W
Art.Nr.	2440.22024.0196	Q 300 24W
Art.Nr.	2440.22030.0196	Q 300 30W

Elektrik

Lampentyp:	LED (nicht austauschbar)		
Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 25.000 Std.		
Leistung:	18W	24W	30W
Gesamtlichtstrom:	2300lm	3200lm	4000lm
Nutzlichtstrom:	2300lm (φuse 360°)	2700lm (φuse 120°)	4000lm (φuse 360°)
Farbwiedergabe:	CRI >80		
Ähnlichste Farbtemperatur:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K - einstellbar mit Schalter		
Lichtaustritt:	direkt		
Symmetrie:	symmetrisch		
Abstrahlwinkel:	115°		
Dimmbar:	ja - mit LED-Dimmer (nicht integriert)		
Vorschaltgerät:	LED Treiber (nicht austauschbar)		
Anschlussspannung:	220 - 240V ~ / 50Hz		
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm ²		

Gehäusedaten

Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Verschlussart:	fest verschlossen

Schutztechnik

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II - schutzisoliert
Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C
UV-Schutz:	nein

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Zubehör

inklusive	Montagematerial				
exklusive	Aufbaurahmen	STYLE R 225 18W	2499.40103.0196	STYLE Q 225 18W	2499.40203.0196
		STYLE R 300 24/30W	2499.40104.0196	STYLE Q 300 24/30W	2499.40204.0196

Abmessungen

Øxh = Durchmesser x Höhe	R 225 18W	225 x 31mm
	R 300 24/30W	300 x 31mm
lxbxh = Länge x Breite x Höhe	Q 225 18W	225 x 225 x 31mm
	Q 300 24/30W	300 x 300 x 31mm

Lochausschnitt

R 225 18W	Ø 205 - 210mm
R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
Q 225 18W	□ 205 - 210mm
Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm



WARNUNG

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
Installation ausschließlich außerhalb der Armreichweite zulässig.
Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

6. Entsorgung:



Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:
- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
- unzureichender Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile