

Montageanleitung

FR-Wannenleuchte Alpha LED 36W (2000.15036.1596)

 Befestigungspunkte



FR-Wannenleuchte Alpha LED 55W (2000.15055.1596)




FR-Wannenleuchte Alpha LED Clear 55W (2000.15155.2096)



FR-Wannenleuchte Beta LED 36W (2000.17036.1596) / Beta LED 55W (2000.17055.1596)



FR-Wannenleuchte Eco LED HP 30W (2000.08130.1596) und Eco LED HP 50W (2000.08150.1596)



Hinweis: aufgrund der Baugröße ist der Notlicheinsatz nicht für die Eco LED HP 36W geeignet!

Elektrischer Anschluss

siehe Anschlussdiagramm im Datenblatt

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.