

DE Datenblatt

Präsenzmelder UP/AP-FR PRO 360° 2-Kanal



Präsenzmelder steuern Beleuchtungs-, aber auch Heizungs-, Lüftungssysteme und Klimaanlage perfekt. Und das besonders effizient. Sie werden bei der geringsten Bewegung aktiv. Der ideale Manager für Büros, Besprechungsräume,...

Montageart: Unterputz / Aufputz mit AP-Gehäuse (optional)
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 5010.00011.0196

EAN 9008954259933


Technische Daten

Anschlussspannung: 220 - 240V AC, 50-60Hz
Standby-Verbrauch: < 0,5W
Max. Schaltsrom: ≤ 10A
Anschluss: Schraubklemme, 4polig
Schaltleistungen: *Kanal 1* - Glühlampen: max. 2000W
Halogen 230V: max. 1000W
Halogen 12V konventionel: max. 600W
Leuchtstofflampen: max. 600W
LED Lampen: max. 400W
Energiesparlampen: max. 400W
Min. Anschlusslast: ≥ 10W
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsbereich: 2m bis 4m Radius bei 2,5m Montagehöhe
Helligkeitsbereich: 10 - 2000 Lux
Ausschaltverzögerung: *Kanal 1* - 5 Sek. - 30 Min. / Test / Impuls
Kanal 2 - 10 Sek. - 60 Min.
Impulsbetrieb: 1 Sek.
Statusanzeige: rote LED für Testbetrieb und Infrarot-Erkennung

max. 2000W
max. 1000W
max. 600W
max. 600W
max. 400W
max. 400W

Kanal 2 - potentialfreier Kontakt (D1 / D2)

Max. 5A (cos = 1) bei ≤ 250V AC
Max. 1A (cos = 0.4) bei ≤ 250V AC
Max. 5A bei ≤ 30V DC



Geeignet zur Montage auf Standard UP-Dosen (60mm Lochabstand)

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



inkl. Objektschutz zur Einschränkung des Erfassungsbereichs

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SKII Schutzisoliert
Temperaturbereich: -20°C bis +45°C


Zubehör:

inklusive Montagematerial
optional 5010.99000.0296 IR-Fernbedienung
5010.99000.0096 AP-Gehäuse
5010.00019.0196 Slavegerät



Abmessungen:

(Øxh = Durchmesser x Höhe)
Gerät Øxh: 102 x 54mm
Lochausschnitt Ø: 68mm



Master / Slave Funktion
Bis zu 10 Geräte

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.